



Entheiraturg und Wechsel Elektronikknauf ELS & ENiQ Pro

F: Was muss ich tun, um den Körper bei einem ENiQ Pro oder ELS Pro zu tauschen?

A: Bei einem Tausch von einer **ENiQ Pro** -> **ELS Pro** Elektronik muss der Zylinder in folgenden Schritten entkoppelt werden:

1. Der Zylinder muss über das Device Management von der Anlage entkoppelt werden.
2. Erst jetzt darf die ELS Pro Elektronik auf die Körperbaugruppe montiert werden.
3. Erstinitialisierung (Verheiraturg) ELS Pro Elektronik mit Körperbaugruppe mittels **ELS Masterkarte**.
Hinweis zur Kontrolle: der Zylinder blinkt nun bei Vorhalten eines Transponders mit blauem Blinken (wie bei einer RF Weckkarte).

A: Bei einem Tausch von einer **ELS Pro** -> **ENiQ Pro** Elektronik muss dies über die Masterkarte in folgenden Schritten geschehen:

1. Knaufkappe demontieren
2. Batterie ausstecken
3. Masterkarte im Lesefeld des Zylinders positionieren
4. Batterie einstecken und so lange warten bis der Zylinder abwechselnd rot grün blinkt
5. Batterie wieder ausstecken
6. Zylinder aus dem Lesefeld der Masterkarte entfernen
7. Batterie wieder einstecken
Hinweis zur Kontrolle: der Zylinder blinkt nun bei Vorhalten eines Transponders mit blauem Blinken (wie bei einer RF Weckkarte)
8. Koppeln mittels ENiQ Devicemanagement