

Handleiding “Gebruik SPS-kaartprogrammering”

Versie 15 mei 2018

SPS kan gebruikt worden met het product

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ ENiQ RF NetManager | Max. aantal ENiQ-apparaten 3 /
100 |
| ☒ ENiQ AccessManager | |

Aanduidingen:

SPS-kaarten:

Inbraakmelder

Toegangscontrole met bewaking van de deuropeningstijd

Voortdurend open

Voortdurend open met feedback

Voortdurend gesloten

Voortdurend gesloten met feedback

Installatie van de SPS-kaart:

Houd de, aan de ENiQ-apparaten geïnitieerde masterkaart voor het leesveld van het ENiQ-apparaat. Het apparaat knippert twee keer “groen”. Houd vervolgens direct daarna de betreffende SPS-kaart voor het leesveld van het ENiQ-apparaat. Het ENiQ-apparaat knippert drie keer “groen”. Houd vervolgens of opnieuw de masterkaart voor het leesveld of wacht de time-out na 5 seconden af. Het ENiQ-apparaat knippert een keer kort en een keer lang “groen”.

Houd vervolgens opnieuw de SPS-kaart voor het leesveld van het ENiQ-apparaat. De SPS wordt nu in het ENiQ-apparaat geladen. Houd de SPS-kaart alstublieft zo lang voor het leesveld van het apparaat, totdat het “paars knipperen” verdwijnt en het apparaat met een twee keer groen knipperen + geluidssignaal en afsluitend rood signaal het succesvolle opslaan van de SPS bevestigt. Het apparaat start nu nieuw.

De apparatenteller van de kaart wordt nu met een apparaat verhoogd.

Functiebeschrijving:

Kijk voor de functiebeschrijving alstublieft in de betreffende handleiding van de SPS.

Verwijderen van de SPS:

Houd de masterkaart voor het leesveld van het ENiQ-apparaat. Het apparaat knippert twee keer “groen”. Houd direct na het signaliseren de masterkaart nog een tweede keer voor het ENiQ-apparaat. Het apparaat knippert twee keer “groen”. Vervolgens houdt u de betreffende SPS-kaart voor het leesveld van het ENiQ-apparaat. Houd de SPS-kaart alstublieft zo lang voor het leesveld, totdat het apparaat “paars” knippert. Het apparaat bevestigt het wissen met een rood knipperen en start opnieuw.

De apparatenteller van de kaart wordt nu weer met een apparaat verlaagd.