

Stap 1:

Voor het updateproces van de ENiQ-Access Management software heeft u administratorrechten op uw lokale computer nodig.

Stap 2:

Plaats de ENiQ-CD alstublieft in het loopwerk van uw computer. Het setup-programma wordt automatisch geopend. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u het bestand "RELEASE_ENiQ_UPDATER_X.Y.Z.exe" manueel uitvoeren.

Na het uitvoeren wordt u naar de de doelmap voor de update-bestanden gevraagd. Bepaal hiervoor een willekeurige map op uw computer (bijv. desktop).

Stap 3:

Vervolgens in de geselecteerde map het bestand: "ENiQUpdater.exe" uitvoeren. Er wordt een dialoogvenster geopend, waar na elkaar de installatiestappen getoond worden. Tenslotte moet het systeem opnieuw gestart worden.

Nu kunt u uw geactualiseerde ENiQ Access Management software gebruiken.

Opmerking: Bij de eerste start na de update reageert de ENiQ-software een beetje vertraagd, aangezien op de achtergrond nog bestanden geactualiseerd worden.