

La cote X varie selon l'éaisseur de la porte